

Juhised pehme mööbli hooldamiseks ja korrashoiuks

Täname teid PIER diivani ostu eest! Oleme veendunud, et oskate hinnata meie mööbli kaunist välimust, ajatud kujundust ja kõrget kvaliteeti – nagu ka meie seda teeme. Teie mööbli eluiga ei olene üksnes selle suurepärasest kvaliteedist, vaid sõltub ka nõuetekohasest hooldamisest ja korrashoiust. Just sel põhjusel koostasimegi teie jaoks selle hooldusjuhendi.

– Müüdid mööblitoodete tuleb kokku panna vastavalt juhistele, et vältida hooletusest tekkida võivad lööke või kriimustusi. Diivan tuleb paigutada kuiva ja hästi ventileeritud ruumi, tugevale põrandale. Kui olete soetanud poroloonitükkidega täidetud patjadega diivani, soovime kättega diivanipadjad ümber vormida, kuna nende algne välimust võib olla transpordi käigus muutunud.

– Mööblit tuleb hoida eemal radiaatoritest, õhukonditsioneeridest ning õhu sisselaskeavadest, et vältida äkilisi temperatuuri ja õhuniiskuse taseme kõikumisi (tagage 30 cm vahekaugus).

– Kaitske oma diivanit otsese päikesevalguse eest, mis võib põhjustada värvi tuhmumist ja naha liigset kuivamist.

– Soovitame diivanil istudes korrapäraselt kohta vahetada ja mitte püsivalt samas kohas istuda. Kui seda nõuannet järgite, kulub teie diivan kõrgjalt ühtlaselt.

– Pehmel mööblil ei tohiks hüpata, hoidmaks ära järske lööke kangale, vedruitele, patjade täitematerjalile või puidust detailidele.

– Mööblieset ühest kohast teise liigutades ärge lohistage seda, vaid lükake või kandke ettevaatlikult.

– Voodisüsteemiga diivanite korral kasutage pealismadratsit või paksemat katet.

– Voodisüsteemiga sohva korral tõmmake alati selle ülestõstetava osa keskel.

– Ärge istuge käetugedel, see võib põhjustada eri liiki kahjustusi: selle täitematerjal võib kohalt nihkuda ning õmblused võivad liigse surujõu korral rebeneda.

– Koduloomade omanikud peavad pöörama tähelepanu asjaolule, et loom võib oma küüntega diivani nahka või puidust detaile kriimustada või kangast niite välja tõmmata. Looma sülg ja higi võivad diivani nahka kahjustada.

– Ärge kasutage mööblil tugevatoimelisi vedelikke ega muid sarnaseid tooteid, mis sisaldavad hapet või suures koguses kloori. Samuti vältige tugevatoimelisi kemikaale või õlipõhiseid lahusteid sisaldavaid puhastustooteid (atsetoon, vedeldi, alkohol jne). – Mööblit tuleb korrapäraselt tolmuimejaga puhastada ja tuulutada.

– Kõigi nahast mööbliesemete puhul tuleb 2–4 korda aastas kasutada spetsiaalseid nahahooldusvahendeid.

Olulised märkused

Niiskus. Diivanid on valmistatud puitelementidest, mis on äärmiselt niiskustundlikud. Ka muud diivanimaterjalid võivad niiskuse tõttu kahjustada saada. See võib viia hallituse tekkeni. Soovituslikud kodused tingimused: suhteline õhuniiskus 45–60% ja temperatuur 10–25 °C.

Päikesevalgus. Ükski kangas ei ole kaitstud päikesekiirguse, halogeenlampide ega päevalguse mõju eest. See tähendab, et teatud aja möödudes muudab kangas kergelt oma algset värvi ja selle toon muutub erksamaks. See on kanga loomulik reaktsioon ega tähenda, et materjal oleks defektnine. Eelkõige juhul, kui päikesevalgus on eriti ere, on soovitatav kasutada akende ees kardinaid, et kaitsta materjali tooni märkimisväärse tuhmumise eest.

Mööbli kulumise iseärasused. Iga mööbliese kulub – toote kaubanduslikud omadused muutuvad loomuliku kasutamise tõttu (näiteks samas kohas istumise tõttu). Mööblieseme kauakestval kasutamisel võib diivani naha toon ja läige muutuda ja igal eril juhul varieeruda. Kõik nahast valmistatud tooted kipuvad mõningal määral välja venima – see on naha loomulik omadus. Teatud aja möödudes võivad kangal ilmned mõned voldid – see on venimise tulemus, mitte defekt.

Mõõtmed. Diivan on valmistatud pehmetest materjalidest, mida ei saa väga täpselt mõõta. Väikesed kõrvalekalded toodete mõõtmetes (näiteks selle tõttu, kui sirgelt on tehtud õmblus) on pehme mööbli tööstuses tavapärased.

Mööbli korrektne paigaldamine. Veenduge, et teie diivan on paigutatud tasasele pinnale. Isegi väikseim põranda ebatasasus võib põhjustada teatud ebamugavusi, nagu mööbli kriuksumine, nagisemine või muudatused selle ülesehituses. Ärge paigutage mööblit seintele ega radiaatoritele (keskküte) liiga lähedale. Kaugus (30 cm) tagab hea õhuringluse ning ennetab diivani nahka ja puidust detailide kokkutõmbumist või kuivamist.

Viltpolstrid. Mööblieseme jalad on tavaliselt varustatud plastist taldadega või täiendavate vildist padjakestega. Kui teie mööbliese on paigutatud ebatasasele põrandale, veenduge, et viltpadjad on korralikult kinni liimitud. Kui vildist kaitsepadjad on hooletult liimitud, võib mööbel kriuksuma hakata.

Kanga läige. Mööbli valmistamisel sameti ja šenillkanga kasutamisel saavutatakse diivani pinna läige, sära ja sädelev efekt. Pideva surve, raskuse, soojuse (keha- ja õhusoojus) ning muude tingimuste tõttu võib kanga karva langemise suund muutuda. Valguse peegeldumine võib luua mulje, et diivanil on plekk. See on tavapärane toote tunnus, mitte kangadefekt.

Värvierinevused. Näidisdiivani kanga värv ja ostjani jõudva lõpptoote kanga värv võivad vahel veidi erineda. Värvimistehnoloogia tingimuste tõttu ei ole võimalik garanteerida, et näidistoote ja lõpptoote värv oleksid täielikult samad. See kehtib kanga ja naturaalse naha korral. Kui diivani valmistamisel on kasutatud koos naturaalselt ja kunstnahka, mis ei ole tegelikult soovitatav, jätke meelde, et mõne aja möödudes hakkavad toonid märkimisväärselt silma paistma.

Rõivad ja aksessuaarid. Teksad ja muud värvitud kangast valmistatud riided ja esemed võivad heledale kangale märgatavaid plekke jätta. See ei ole kangadefekt. Kahjuks on selliseid plekke äärmiselt keeruline kangalt välja saada ning nahalt on võimalik eemaldada vaid värskeid plekke. Samuti peaksite olema ettevaatlikud, kandes kaunistustega (nt neetidega) rõivaid või hoides taskus teravaid esemeid, kuna kõik need võivad kangast või nahka kahjustada.

Lõhn. Nahal, kattedekangal ja puidul on spetsiifiline lõhn. Ka muud materjalid võivad mõne nädala jooksul tavatut lõhna eritada. Parim viis seda lõhna vältida on tuba tuulutada ning puhastada mööblit veepõhise universaalse puhastusvahendiga niisutatud lapiga.

Naturaalne nahk. Naturaalse naha omadused tulenevad looma loomulikust eluviisist (nt kriimustustest, armidest, putukahammustustest, täketest, tekstuurst, naha pehmusest/kõvadusest tingitud erisustest). Oluline on meele pidades, et nahk on looduslik materjal, seega võib iga toote toon veidi erinev olla.

Mööbli pehmus. Esimese kolme kasutuskuu ajal muutub polüuretaanvahust täitematerjal pehmemaks ja seejärel stabiliseerub. See on täiesti tavapärane asjade kulg. Diivani isteosale rakendatakse esimest korda jõudu, mis lõhub polüuretaani moodustavad mikrorakud. Seetõttu on täiesti normaalne, kui üks diivani istekoht või seljapadi on pehmem kui teine. See erisus kaob pärast esimest kolme kasutuskuu, kui kasutate mööblit õigesti.

Mehhanismid. Mehhanisme tuleb iga kuue kuu järel õlitada. Voodisüsteemiga diivanisse on integreeritud muundusmehhanism, mis ei ole mõeldud igapäevaseks kasutamiseks. Mehhanismid on tehtud metallist, seega võib nende kasutamisel veidi häáli kostuda.

Kangad: Hooldamine ja puhastamine

Järgnev nõue kehtib igat liiki pehme mööbli kangastele.

Vältige mööbli paigutamist otsese päikesevalguse kätte või mis tahes intensiivse kunstliku valgusallika lähedusse. Mööbli puhastamiseks kandke äsja ostetud esemele spetsiaalset immutusvahendit. Toode moodustab kangapinnale kaitsva kihi, mis ei lase mustusel, niiskusel ega rasul kangasse imbuda ega põhjusta tootel värvimuutusi. Mööblieseme kasutamisel veenduge, et olete mis tahes katete ja tekkide ettevaatlik. Ärge unustage, et tekstiilkangad, mis kipuvad värvi andma (eeskätt teksariie), võivad tekitada nahale või pehme mööbli kangale plekke, mida võib olla võimatu eemaldada. Samuti vältige diivani katmist tekkidega (eeskätt villasest kangast tekkidega), kuna see võib põhjustada mööbli kanga topiliseks muutumist.

Enne mööbli puhastamist

– Katsetage mööblieseme varjatud kohas selle kanga värvipüsivust.

– Kasutage üksnes vees lahustuvaid puhastusaineid (neutraalse PHga, alkoholivabad, õrnatoimelised ja lõhnatud seebid).

– Mitte kunagi ärge kasutage naftal, atsetoonil või lahustitel põhinevaid puhastusvahendeid. Palun lugege tähelepanelikult toote kasutusjuhiseid.

– Raskete plekkide eemaldamiseks võite alati kasutada vaipade puhastamiseks mõeldud veepõhiseid ja vahutavaid aineid.

– Kaitske kangast mehaaniliste kahjustuste ja tugevate mehaaniliste löökide eest.

– Mitte kunagi ärge istuge märjal mööblil, kuna võite sel viisil polsterduse välja venitada. Laske alati mööblil põhjalikult ära kuivada (vähemalt kaks päeva).

– Soovitame diivanil korrapäraselt istekohta vahetada ja vältida iga kord samas kohas istumist. Antud juhiste järgimisel pikendate mööblieseme head välimust ja eluiga ning hoiate selle kvaliteeti.

Perioodiline puhastamine (u iga kahe nädala järel)

Puhastada madalale imemisvõimsusele lülitatud tolmuimejaga: kasutage mööbli puhastamiseks pehmete harjastega otsakut. Veenduge, et imete tolmu kõigest raskesti juurdepääsetavatest piirkondadest. Kõige mustemate kohtade puhastamiseks kasutage õrnatoimetavate seepi, ajage see väikese koguse sooja veega (30 °C) vahule ja hõõruge plekki õrnalt ringtate liigutustega. Katsetage puhastamismeetodit esmalt mööblikanga varjatud kohas. Kui kasutate seebist vett, loputage kangast kindlasti puhta destilleeritud veega. Kui mööbliese on kuivanud, kasutage selle pinna taas kohevile ajamiseks lappi või pehmet harja. Pehme mööbli kangast võite puhastada ka nii, et laotate sellele laiali vee ja äädika segus (supilusikatäis äädikat ühe liitri vee kohta) niisutatud lapi ja taote seda vaibaklopitsaga. Tolm imbub sel viisil äädikaseguga niisutatud lapi sisse. Kui lapp on mustaks muutunud, peske see puhta veega ja niisutage taas äädikalahuses. Seejärel korra vaibaklopitsaga töötlemist. Kui kogu mööbliese on puhastatud, käige see kuiva harjaga üle.

Põhjalik puhastamine (u kaks korda aastas)

Kaks korda aastas puhastage oma pehmet mööblit niiske lapi (mitte vedelikust tilkuva) ning destilleeritud toatemperatuuril veega, millesse on segatud väike kogus õrnatoimelist seepi. Tagage sobivad tingimused mööbli kiireks kuivamiseks. Mitte kunagi ärge kasutage silmkoelise kanga kuivatamiseks triikrauda ega fööni. Põhjalike puhastuste vahel tehke mööblile kindlasti ka perioodilist puhastust.

Soovitused plekkide eemaldamiseks

– Eemaldage mustus ja plekid võimalikult kiiresti, ärge laske neil ära kuivada.

– Esmalt eemaldage plekilt kõvad tükid ja suurem kogus mustust puhta, värvitu lapi abil.

– Valmistage ette puhastuslahus: segage sooja (30 °C) destilleeritud vette veidi seepi. Pleki suuremaks muutumise vältimiseks töödelge seda suunaga väljastpoolt sissepoole. Loputage puhta destilleeritud veega. Šenillkangale tekkinud plekkide eemaldamiseks kasutage pehme mööbli kangastele mõeldud plekieemaldusvahendit. Katsetage puhastusvahendit mööblikanga varjatud kohas.

– Ärge hõõruge plekki: see põhjustab pleki laialivalgumist ja kahjustab kangakiude.

– Kui plekk on eemaldatud, kuivatage liigne niiskus puhta, värvitu lapi abil.

– Laske mööbli pinnal täiesti ära kuivada.

– Kui tegemist on pehme ja koheva kangaga, kasutage selle pinna struktuuri taastamiseks sellistele kangastele mõeldud pehmet harja. Tehke seda alles siis, kui mööblikangas on täiesti ära kuivanud.

– Muna-, vere- ja uriiniplekkide eemaldamiseks kasutage külma vett (võimaluse korral jääkülma). Võite vette lisada ka veidi seepi. Mitte kunagi ärge kasutage kuuma vett, kuna see põhjustab valgu kalgendumist.

– Toidujääkide, kingaviksi, rasva, küünelaki, markeri, vaigu, värvi, õli ja muude sarnaste raskete plekkide eemaldamiseks kasutage turul saada olevaid plekieemaldusvahendeid. Katsetage puhastamismeetodit esmalt mööblikanga varjatud kohas.

– Selliste plekkide nagu modelleerimissavi, närimiskummi või mesilasvaha eemaldamiseks suruge neile peale jääkott. Jää muudab kangale kinnitunud ladestise kõvaks, mistõttu on seda hiljem hõlbus maha kraapida. Siiski tekib sellise puhastusmeetodi korral oht kangast kahjustada. Ärge rakendage ladestise mahakraapimisel jõudu!

– Nahka ja sünteetilisi kangaid tuleb pärast puhastamist uuesti immutada.

Kunstnahk

Selle tootmisel kaetakse tekstiilist aluspõhi (lihttekstiil, kootud kangas, lausriie) polümeerkile kihtidega. Katmistehnika võib olla ühtlane, reljeefne või poorne. Poorse tehnika abil valminud kunstnahk on õhku läbilaskev (nn ökonahk).

– Puhastage vaid vee- ja šampooniseguga. Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid plekieemaldejaid.

– Jäigaks muutunud või kortsunud ökonaha seisundit on võimalik taastada, hõõrudes seda kastoorsilis immutatud puhta lapiga.

Gobelään- ja žakaarkangas

Need mitmekihilised kangad on loodud mitmevärvilisi lõngu kokku kududes. Need on populaarseimad mööblikangad.

– Perioodiliseks puhastamiseks kasutage tolmuimejat või pehmet harja.

– Vees lahustuvate plekkide eemaldamiseks kasutage sooja vee ja seebi segu. Kui plekki ei õnnestunud kangalt välja saada, on soovitatav kasutada pehmele mööblile mõeldud plekieemaldusvahendit. Katsetage plekieemaldusvahendit mööblikanga varjatud kohas.

– Vees lahustumatuid plekke tuleks eemaldada spetsiaalsete plekieemaldusvahendite abil.

– Kui hooldusjuhistes on lubatud kangast pesta, on parim seda teha käsitsi (kui seda on võimalik mööblilt eemaldada) 40 °C vees. Sel juhul kuivatage kangas ilma sellest vett välja väänamata.

– Keemiline puhastus on lubatud.

Flokeeritud kangas

Tegemist ei ole lausriidest kangaga. Selle tootmiseks paigutatakse peeneks lõigatud kiuosakesed kleepainega kaetud pindadele.

– Säilitamiseks flokeeritud kanga loomulikku läiget ja eemaldamiseks sellelt tolmu, kasutage tolmuimejat või puhastage seda puhastusvahu ja svammiga.

– Eemaldage plekid niiske lapi abil. Kui plekki on pärast kanga kuivamist veel näha, on soovitatav kasutada lisaks valget kõõgirätikut, mis on kerges seebilahuses märjaks tehtud.

– Kui olete puhastamise lõpetanud, kuivatage kanga pind hoolikalt ja selle algse välimuse taastamiseks harjake seda karvajooksu suunas.

– Mitte triikida. Keemiline puhastus on lubatud. Pesemine ei ole soovitatav.

– Ärge kasutage lahusteid ega alkoholi, kuna see põhjustab kiudude väljalangemist.

Šenillkangas

Seda kangast loetakse žakaarkangaks. See on šenill-lõngast. Kudumisprotsess on keeruline, kuna koheva tekstuuri lõnga kõrval kootakse kangasse ka peenem lõng. Šenill näeb eri suunast vaadates välja teistsugune, kuna kiud peegeldavad valgust erinevalt. See omadus on laialt tuntud, kuna valguse peegeldumise efekt on šenillkangast valmistatud toodete üks ainulaadsemaid ja kõrgelt hinnatumaid tunnuseid. Šenillkangast iseloomustab ka kokkukägardatud mulje, kuna karvajooksu suund võib muutuda sõltuvalt kehakaalust, soojusest, niiskusest või muude tegurite toimet. Kokkukägardatud ala võib näida plekina, kuna valgus peegeldub sellelt vastavalt. See on sellest kangast toodete tavapärase omadus ega tähenda kangakvaliteedis kõrvalekaldumist.

– Kanga pinnalt mustuse ja tolmu eemaldamisel vältige vee või vedelate vesilahuste kasutamist. Šenillkangalt saab hõlpsasti tolmu eemaldada, kasutades tolmuimejat või pehmet harja.

– Keemiline puhastus on lubatud. Pesemine ei ole soovitatav.

– Puhastage plekke pehmele mööblile mõeldud plekieemaldusvahendiga. Järgige plekieemaldusvahendi etiketil esitatud kasutusjuhiseid.

– Ärge rakendage kanga hõõrumisel ülemäärast jõudu, kuna sel viisil võite kangast kahjustada.

– Kuivatage kanga puhastatud piirkond. Ärge kasutage selleks triikrauda.